ARMマイコン流星電波観測器 (MroSpec) 説明書

												(ページ)
1.	特長	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
2.	構成	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
З.	観測までの流れ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
4.	必要機器	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
5.	使用ソフトウェア	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
6.	観測ソフトのパッケージ	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	7
7.	機器の確認と初期設定	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	10
8.	調整	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	15
9.	設定ファイルの準備	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	17
10.	観測	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	19
11.	観測データの容量と手動削除	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	21
12.	エコー計数とエコー例	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	22
13.	シャットダウン	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	25
14.	crontab の設定	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	27
15.	Ver 1.10 からの変更内容	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	28

目次

: ソフトVer 1.00 対応
: 誤記修正
: ソフトVer 1.10 対応
(電源ONによる自動起動対応)
: 誤記修正
: ソフトVer 1.20 対応

1. 特長

- ・ARMマイコン流星電波観測器 (MroSpec) は、Raspberry Pi などのARMマイコンキットにUSB接続のSDRモジュールを接続し、SDRソフトで受信した信号を解析する 流星電波観測器です。
- ・観測前に簡単な調整を行い、この調整結果を元に送信局毎の設定ファイルを作成することで、観測環境に応じた観測をすぐに始められます。
- ・ノイズの影響など受信環境による信号強度の変動は、設定ファイルのパラメーターを変更することで、観測を中断することなく調整できます。
- ・観測データは、HROFFTと同様のスペクトログラムの他、エコー検出情報(時刻,継続時間)を保存すると共に、サーバーへ送信しライブ公開もできます。
- ・配布するシェルプログラム、Cプログラム、C++プログラムは、観測、解析など行いやすいよう自由に改造して利用してください。
- 2. 構成
- (1) ハードウェア Jetson Nano or Raspberry pi 3 or Audio Raspberry pi 4 output SDRモジュール rtl fm aplay USBオーディオ 変換アダプタ SOX Audio Start input (a) RTL-SDRで受信し、音声出力 エコー 計数 (b) *0分まで寝る (2) ソフトウェア (処理フロー) 録音データを強度データへ変換 (d) 1つ前(10分前)の (c) (a) RTL-SDRを指定周波数で動作させて受信信号をAudio出力する。 データを処理する エコーを計数 音声を (b) *0分まで寝る。 スペクトログラムとグラフを作成 Raspberry Pi 3の場合、 10分間 (c) 起床後、Audio入力からの音声データの録音を開始する。 この処理に70秒程度要 録音 スペクトログラムヘグラフを描画 します。 (d) 一つ前(10分前)の録音データを使用して各種の処理を行う。 スペクトログラムを圧縮
 - (e) 観測データをサーバーへ送信する。

(f) (b)~(e)を繰り返す。

(e) 観測データをサーバーへ送信

3. 観測までの流れ

(1)機器の準備	 4 項
(2)使用するソフトウェアのインストール	 5 項
(3) 観測ソフトのインストール	 6 項
(4) 機器の動作確認と機器の情報取得(初期設定)	 7 項
(5)受信状態を確認して各種パラメータを調整	 8 項
(6) 調整したパラメータを元に、設定ファイルへ観測条件を記載	 9項
(7) 観測	 10 項





4. 必要機器

(1) アンテナなど (ド系) アンテナ	使用する周波数帯に合ったアンテナ。		
同軸ケーブル	アンテナとSDRモジュールを接続するために使用。		
変換コネクタ	同軸ケーブルとSDRモジュールのコネクタ形状が異なる場合、形状を変換するために使用。		
 (2) SDRモジュール USB接続のSDRモジュール 右記の製品は動作確認済み 	RTL-SDR DS-DT305WH ・・・ 安価なワンセグチューナーのため、受信性能は悪い。	Airspy mini は 動作しないことを 確認済み。	
 (3) ARMマイコンキット Linux OSが稼働するキット 右記の製品は動作確認済み 	Jetson Nano (OS: Ubuntu 18.04.5 LTS) <u>https://www.nvidia.com/ja-jp/autonomous-machines/embedded-syst</u> <u>https://developer.nvidia.com/embedded/downloads</u> Raspberry Pi 3 (OS: Raspberry Pi OS with desktop) <u>https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/</u>	<u>tems/jetson-nano/</u>	
Raspberry Pi 4 は 動作の可能性あり。	Raspberry Pi 4 (OS: Raspberry Pi OS with desktop) <u>https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/</u>		
 (4) USBオーディオ変換アダプタ USBと音声の変換アダプタ 右記の製品は動作確認済み 	USB-AADCO2BK (エレコム)・・・販売中(2021年10月) <u>https://www.elecom.co.jp/products/USB-AADCO2BK.html</u> PL-US35AP(プラネックス)・・・販売終了 <u>https://www.planex.co.jp/product/usb/pl-us35ap/</u>		
(5) オーディオケーブル ステレオオーディオケーブル	USBオーディオ変換アダプタのヘッドフォン端子とマイク端子を接続して使用 USBオーディオ変換アダプタのプラグに合ったケーブルを準備。	用。	

5. 使用ソフトウェア

ソフト名称	説明	インストール方法
(1) SDRソフト rtl_fm	・サイト <u>http://kmkeen.com/rtl-demod-guide/</u> ・rtl-sdrソフトに同梱されている。 ・処理負荷が軽いSDRソフトであり、このソフトで電波を受信。	インストール \$ sudo apt-get install rtl-sdr
<u>(2)音声出カソフト</u> aplay	・rtl_fmの出力を音声として出力するために使用。 ・SDRモジュールの情報を確認する用途にも使用。	OSに同梱されているため、インストールは不要。
<u>(3) 音声処理ソフト</u> SOX	 ・サイト <u>http://sox.sourceforge.net/</u> ・音声の録音、切り貼り、フォーマット変換、スペクトログラムの 作成など多くの音声処理の機能を持っている。 ・各所で使用。 	インストール(本体) \$ sudo apt-get install sox インストール(提案パッケージ) \$ sudo apt-get install libsox-fmt-all
<u>(4)グラフ作成ソフト</u> gnuplot	 ・サイト <u>http://www.gnuplot.info/</u> ・いろいろな種類のグラフを作成する機能を持っている。 ・強度データをグラフ化するために使用。 	インストール (本体) \$ sudo apt-get install gnuplot
<u>(5)画像処理ライブラ</u> OpenCV	ラリー・ ・サイト <u>https://opency.org/</u> ・自由に画像を編集することができるライブラリ。 ・スペクトログラムへ強度データ(グラフ)を描くために使用。	インストール \$ sudo apt-get install libopencv-dev
(6) PNG画像圧縮ソフ pngquant	ト ・サイト <u>https://pngquant.org/</u> ・PNG 画像専用の圧縮ソフト。 ・スペクトログラムを圧縮するために使用。	インストール \$ sudo apt-get install pngquant
(7) 画像結合 自作 C++プログラム	・スペクトログラムへ強度データ(グラフ)を描くためのソフト。 ・OpenCVを使用して、C++言語で自作。	インストール ※ ソースを同梱しています。 6項に記載。 改造は自由です。
<u>(8)エコー計数</u> 自作 C プログラム	・録音データを変換した強度データを使用して、二乗平均平方根 (Root Mean Square)し、このデータが閾値より強いかどうかで エコーを判定するためのソフトであり、C言語で自作。	インストール ※ ソースを同梱しています。 6項に記載。 改造は自由です。

<u>(9) データのアップロ</u> sftp, ftp	コ <u>ード</u> ・ファイルサーバーやWEBサーバーへ取得したデータを送信して 保存、公開するするために使用。	インストール (ftp) \$ sudo apt-get install ftp	sftp は OS に同 梱されているた
expect	・コマンドの対話操作を自動化するためのソフトで、sftp , ftp の処理で使用。 ※ 配布の観測ソフトでは、sftpは使用していない。	インストール (expect 本体) \$ sudo apt-get install expect インストール (expect 提案パッケーシ \$ sudo apt-get install tk8.6 tcl	め、インストー ルは不要。 ジ) -tclreadline
(10)観測ソフト Linux Shell (bash)	 ・上記の各種ソフトウェアの操作をプログラミングすることで、 観測を自動化するためのシェルプログラム。 	インストール 6項に記載。	
<u>(11)音量調整ソフト</u> amixer	 ・コマンドライン操作により、音量を調整するためのソフトで、 初期設定時に単独で使用。 	OSに同梱されているため、インストー	ルは不要。

- 6. 観測ソフトのパッケージ
- (1) インストール
 - (a)ソフトウェアをPCへ保存。 ファイル名:MroSpec_v120.zip
 - (b) 保存したファイルを解凍。 「解凍後の構成」を参照。シャットダウン用シェルを同梱しています。
 - (c) 設定ファイルを編集して観測に必要なパラメーターを設定。
 - (d) 「mrospec」ディレクトリ以下をRaspberry Piへコピー。 (参考:右図)
 シャットダウン用シェルを使用する場合は「shutdown」ディレクトリもコピー。
 - (e) シェルとC, C++ プログラムに実行権を付与。
 ・対象のファイルは、「解凍後の構成 一覧」のファイルの右に☆印を付記しているファイルです。
 ・実行権(755)の付与は、GUIタイプのFTPソフトやコマンド操作で設定します。
 コマンドで設定する場合は、「 chmod 」を使用します。



- \$ chmod 755 ファイル名
- ※ C, C++ プログラムについて

同梱している実行ファイル (mroecho, mromixs, calceco) は、以下の環境でビルドしたもので、他の環境で動作しない場合があります。 その場合は、以下のようにソースファイルをビルド (gcc, g++) して実行ファイルを作成してください。

注記:

環境:Raspberry Pi OS with desktop (Linux raspberrypi3 5.10.63-v7+)

• mroecho. c

• calceco. c

\$ gcc -Wall -o mroecho mroecho.c -lm

\$ gcc -Wall -o calceco calceco.c -lm

本書では、Raspberry Pi 3 での作業環境を記載していますが、Raspberry Pi 4.

shutdown

Jetson Nano(Ubuntu)を使用した場合でも、同等の作業で構築できます。

mrospec

PC

• mromixs.cpp

OpenCVのバージョンによって指定するライブラリが異なります。

Ver 3.x.x の場合

\$ g++ -Wall -o mromixs mromixs.cpp `pkg-config --cflags --libs opencv`

Ver 4.x.x の場合

\$ g++ -Wall -o mromixs mromixs.cpp `pkg-config --cflags --libs opencv4`

【OpenCVのバージョン確認方法】	朱書き部分で確認
\$ dpkg -1 grep libopencv ii libopencv-calib3d-dev:armhf armhf development files f ii libopencv-calib3d3.2:armhf armhf computer vision Cam :	3.2.0+dfsg-6 for libopencv-calib3d3.2 3.2.0+dfsg-6 mera Calibration library

(2) データの管理

処理の途中で一時的に作成されるデータ以外は、各ディレクトリ(SDメモリ)に保存されます。

(a) データの削除

保存されたデータは設定ファイルに記載した日数に従い、自動削除することができます。 ※ 削除しない設定もできます。 削除するデータの単位は、時間ではなく日単位での削除となります。

たとえば、3日間のデータを残しておきたい場合は、設定ファイルの指定の項目に、「3」を記載します。

【例】

現在

残す日数

2021年10月28日 3日 削除対象のデータ 2021年10月25日のファイル <ogg> 202110250000.ogg <sig> 202110250000. csv

- ※ 指定日数前のデータを削除する仕様のため、 この場合、10月24日などのデータは残ります。 残ったデータを一括削除する方法:11項参照。
- ~ 202110252350. ogg
- ~ 202110252350. csv
- ~ 202110252350, png <png> 202110250000.png
 - 202110250000sig.png ~ 202110252350sig.png
- <eco> 20211025echo csv
- ・00:10~00:20の観測が終了したタイミング(00:20過ぎ) 削除のタイミングは1日2回 : 12:10~12:20の観測が終了したタイミング(12:20過ぎ)

(D) サーバーペアップロートしているナーダ	
デフォルトは、以下のデータをアップロードしています。	【mrospec.sn (mrospec_send 関数の中)】
アップロードが不要なデータは、「 mrospec.sh 」のソースを	
修正してください。	send ¥"put \${DIR_PNG}\${SPC_PNG} \${SPC_PNG}¥r¥" ・・・ スペクトログラム
多立してくだとい。 ・スペクトログラム (nng)	expect ¥"ftp>¥"
→ 強度クラノ(png)	
・エコー情報(csv)	# send ¥"put \${DIR PNG}\${SIG PNG} \${SIG PNG}¥r¥" ・・・ 強度グラフ
	# ovnost W"ftn W"
	# exhect # ith/#
※ 行頭に / #」を付加することで	
その行の命令を無効にできます。	#
	# expect ¥ ↑tp>¥ 行頭の# 無効化

(3) 解凍後の構成

- ・「mrospec」ディレクトリが作成され、この中に各種ファイルとサブディレクトリを展開。
- ・観測データは、サブディレクトリに保存されます。
- ・朱書きのファイルは、展開時には存在しません。
- 「callディレクトリには調整用のソフトが入っています。

※ 朱書きで示した各ファイルは、観測時に保存される観測データ例 として示したものです。 ※ 観測データは、設定ファイルで指定した日数以前のデータを自動で削除することができます。 ※ 同梱しているシャットダウン用のシェルが「shutdown」ディレクトリに展開されます。

解凍後の構成 一覧

〈解凍したディレクトリ〉 〈mrospec〉 〈shutdown〉

zipを解凍すると、これら2つのディレクトリと、この中に以下が展開されます。

<mrospec></mrospec>			
mrospec.	sh ☆	観測シェル	このシェルを実行することで観測を開始。
mroecho	*	エコー計数プログラムのソース	観測シェルから起動され、エコーを計数して、エコー検出時刻とエコー継続時
mroecho.	C	(.c)と実行ファイル	間を保存。
mromixs	*	画像結合プログラムのソース	 相測シェルから起動され、 スペクトログラムへ改使グラフを描き込みます
mromixs.	срр	(. cpp)と実行ファイル	戦烈ノエルがら起動され、スペットロノノム、強度ノノノと油とたがより。
<u>mroinit</u> .	sh ☆	観測シェルの起動シェル	crontabから起動され、観測シェルを起動するためのシェル。
<u>mrokill.</u>	sh ☆	プロセス終了シェル	観測シェルで使用する各種ソフト(プロセス)を終了するためのシェル。
<u>mrodele.</u>	sh ☆	データ削除シェル	観測データを一括で全て削除するためのシェル。
<u>mroftps</u>	txt	FTP用設定ファイル	FTPサーバーへアクセスするための情報を記載。
mroconf(0978.txt	設定ファイル	観測者や観測環境の情報、受信設定、データ処理設定などを記載。
202109280	0530. dat	生の強度データ	データ処理中の一時ファイルであり、処理後は自動削除。
<ogg></ogg>	202109280530. ogg	録音データ	10分毎のファイルで保存。
<pre><pre>png></pre></pre>	202109280530, png	スペクトログラム	観測データ (png)
(F 6)	202109280530s i g. png	強度グラフ	画像:1秒/画素
			強度グラフは、現在は対数にはなっていません。
<sig></sig>	202109280530. csv	強度データ	10分毎のファイルで保存。 このデータを使用して強度グラフを作成。
<eco></eco>	20210928echo. csv	エコー情報	1日毎のファイルで保存。 エコー検出時刻とエコー継続時間を保存。
(cal)	calemro sh		1 分問のデータを受信 て受信ゲインや録音ゲインなど設定を確認
(our/		<u>調整用プログラムのソース(c)</u>	調整用シェルから起動され、受信した1分間のデータ解析して受信状態を出
		いた こう シー・シー・ハ 、 。	
	calcdev txt	調整用設定ファイル	 Audio入力デバイス名を記載。
	rescalc. ogg		1分間の録音データ
	rescalc. dat		録音データから取得した生の強度データ
	rescalc.txt	調整結果	牛の強度データから算出したRMSデータ
	rescalc.png		スペクトログラム
	rescalc_log.txt		調整に使用したパラメータと信号強度の平均とピークを保存。
<shutdown></shutdown>			
shutdown	sh	シャットダウン用シェル	13項を参昭.

7. 機器の確認と初期設定

使用する機器の動作を確認すると共に、各種情報を取得し初期値を設定します。

USB機器の確認

(a) 「SDRモジュール」と「USBオーディオ変換アダプタ」の確認

「 Isusb 」コマンドを入力し、機器の情報が表示された場合は使用できます。

※ 表示される情報は、製品により異なります。

Device 005 ・・・ USBオーディオ変換モジュール (C-Media や Audio で判別できます) Device 004 ・・・ SDRモジュール (RTLOOO で判別できます)

\$ Isusb	※ 左の
Bus 001 Device 005: ID 0d8c:0014 C-Media Electronics, Inc. Audio Adapter (Unitek Y-247A)	認識
Bus 001 Device 004: ID Obda:2838 Realtek Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T	であ
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter	でき
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub	めり
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub	
S	

※ 左の結果は、OSがデバイスとして 認識していることを示しているもの であって、各種ソフトウェアで使用 できることを保証しているものでは ありません。

(b) 「SDRモジュール」の使用可能ゲインを確認

「 rtl_test 」コマンドを入力し、表示された「 Supported gain values 」が使用可能なゲインを示しています。 ※ 使用可能なゲインの値は、 「 rtl_fm 」コマンドのオプションで使用する値であり、設定ファイルに記載して可変設定を可能にしています。 製品により異なります。

\$ rtl_test

Found 1 device(s): 0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001

Using device 0: Generic RTL2832U OEM Detached kernel driver Found Rafael Micro R82OT tuner Supported gain values (29): 0.0 0.9 1.4 2.7 3.7 7.7 8.7 12.5 14.4 15.7 16.6 19.7 20.7 22.9 25.4 28.0 29.7 32.8 33.8 36.4 37.2 38.6 40.2 42.1 43.4 43.9 44.5 48.0 49.6 [R82XX] PLL not locked! Sampling at 2048000 S/s. Info: This tool will continuously read from the device, and report if samples get lost. If you observe no further output, everything is fine.

Reading samples in async mode... Allocating 15 zero-copy buffers lost at least 116 bytes ^C Signal caught, exiting!

User cancel, exiting... Samples per million lost (minimum): 3 Reattached kernel driver \$

(c) 「USBオーディオ変換アダプタ」のデバイス名を確認

「 pactl 」コマンドを入力し、デバイス名を確認します。 「 SOX 」コマンドのオプションで使用する名称であり、設定ファイルに記載して使用します。 ※ デバイス名は製品により異なります。

IDLE
IDLE
IDLE

<--- Ctrl-C キーで終了

(2) 音量の初期設定

- 「USBオーディオ変換アダプタ」の入出力の音量のベースを設定します。 ここでは、少し大きめの音量になるよう設定した方が良いようです。 音量は、受信する周波数や周辺ノイズにより変動するため、個別の音量は、SOXの録音ゲインを設定ファイルに記載することで調整します。
- (a) 現在の音量を確認

```
$ amixer -i
Simple mixer control 'Master',0
Capabilities: pvolume pswitch pswitch-joined
Playback channels: Front Left - Front Right
Limits: Playback 0 - 65536
Mono:
Front Left: Playback 31609 [48%] [on]
Front Right: Playback 31609 [48%] [on]
Simple mixer control 'Capture',0
Capabilities: cvolume cvolume-joined cswitch cswitch-joined
Capture channels: Mono
Limits: Capture 0 - 65536
Mono: Capture 35542 [54%] [on]
$
```

(c)音量を設定

\$ amixer cset numid=3 80%	出力
numid=3,iface=MIXER,name='Master Playback Volume'	
; type=INTEGER, access=rw, values=2,min=0,m : values=52429,52429	ax=65536, step=1
\$	
\$ amixer cset numid=1 80%	入力
numid=1,iface=MIXER,name='Capture Volume'	
; type=INTEGER, access=rw, values=1,min=0,m	ax=65536, step=1
: values=52429	
\$	

(b) 設定する IDを確認

\$ amixer controls	
numid=4,iface=MIXER,name='Master Playback Switch'	
numid=3,iface=MIXER,name='Master Playback Volume'	出力
numid=2,iface=MIXER,name='Capture Switch'	
numid=1,iface=MIXER,name='Capture Volume'	入力
\$	

- (d) 設定変更後の音量を確認
- (a) 項のコマンドを実行し、%の値が設定値になっていることを確認。

(3) 音声出力の確認

地元のFM放送を受信してUSBオーディオ変換アダプタのヘッドフォン端子で放送を聴くことで、音声出力を確認します。 ※ ヘッドフォンなどを 接続してください。 以下は、80.2MHzのFM放送を受信して、音声を出力する例です。

\$ rtl_fm -f 80.2M -M wbfm -s 200k -r 48k | aplay -r 48000 -f S16_LE -D plughw:1,0

Ctrl-C キーで終了

- (a) (2)項で実施た音量を最大(100%)に設定する。
- (b) 音声出力先を指定する場合

「 aplay -i 」を実行し、USB Audio の項目を確認します。

-D plughw:1,0 ・・・ 出力先を指定するためのオプション設定で、「カード 1」と「デバイス 0」を示しています。

\$ aplay −l

**** ハードウェアデバイス PLAYBACK のリスト ****
カード 0: Headphones [bcm2835 Headphones], デバイス 0: bcm2835 Headphones [bcm2835 Headphones]
サブデバイス: 8/8
サブデバイス #O: subdevice #O
サブデバイス #1: subdevice #1
サブデバイス #2: subdevice #2
サブデバイス #3: subdevice #3
サブデバイス #4: subdevice #4
サブデバイス #5: subdevice #5
サブデバイス #6: subdevice #6
サブデバイス #7: subdevice #7
カード 1: Device [USB Audio Device], デバイス 0: USB Audio [USB Audio]
サブデバイス: 1/1
サブデバイス #O: subdevice #O
\$

※「-D plughw:1,0」は通常は
 不要ですが、音が出なかった
 場合は、(b)を参考に設定して
 試してください。

(4) 音声入力の確認

「USBオーディオ変換アダプタ」のヘッドフォン端子とマイン端子をオーディオステレオケーブルで接続し、「 rtl_fm 」で受信した音声を 「 SOX 」に入力して確認します。

- FM放送を受信して確認。
- ・ 観測に使用する周波数を受信して確認

「 rtl_fm 」で指定の周波数を受信し音声を出力した状態で、「 SOX 」を起動し、音声の入力状態を確認します。

	\$ rtl_fm -f 80.2M -M wbfm -s 200k -r 48k Ctrl-C キーで終了	aplay -r 48000 -f S16_LE	バックグラウンドで実行する場合は、 行末に「 &」を付ける。 終了は、EnterやCtrl-Cでプロンプトを出し た後 「 killall - コマンドを実行する
	\$ sox -t pulseaudio alsa_input.usb-C-Med	\$ killall rtl_fm	
	Ctrl-C キーで終了	😫 192.168.0.24:22 - pi@raspberrypi3: ~ Vī — 🗌	×
		ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)	
2 以	つのコマンドを同時に使用するため、 下のどちらかの方法で実施してください。	pi@raspberrypi3: \$ rt _fm -f 97.7993M -M usb -s 6000 -g 49.6 aplay -r 6000 S16_LE Found 1 device(s): 0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001	
(a)「 rtl_fm 」をバックグラウンドで 実行する。	Using device 0: Generic RTL2832U 0EM (274,22-pi@raspberry) Detached kernel driver 7アイル(F) 編集(E) 設定(S) コンド Found Rafael Micro R820T tuner In:0.00% 00:02:25.41 [00 Aborted.	sist ~ VT - ロ × -ロール(-0) ウィンドウ(W) ヘルブ(H) ロール(-0) Out:6.98M [] Clip:0 ^0^
(b)それぞれのコマンドを別のターミナル (SSH接続を2つ使用)で実行する。	Tuned to 98049800 Hz. pi@raspberrypi3: \$ ^C oversampling input by: 167x. pi@raspberrypi3: \$ ^C Oversampling output by: 1x. pi@raspberrypi3: \$ \$ amix Buffer size: 8.18ms numid=4,iface=MIXER,name Exact sample rate is: 1002000.012542 Hz numid=3,iface=MIXER,name Create UDP thread numid=2,iface=MIXER,name	er controls ='Master Playback Switch' ='Master Playback Volume' ='Capture Switch'
右 も	の画面は(b)の方法で確認している時の のです。 •Windows PCから TeratermでSSH接続。 •左ウインド:rtl_fm を実行	Created UDP thread Main socket started!:-) Tuning enabled on UDP/6020 Allocating 15 zero-copy buffers Sampling at 1002000 S/s. Output at 6000 Hz. 再生中 raw データ 'stdin': Signed 16 bit Little Endipieraspberrypi3:で\$ sox	='Capture Volume' er cset numid=1 100% ='Capture Volume' rw,values=1,min=0,max=65536,step=1 -t pulseaudio alsa_input.usb-C-Media_Electronics_IncUS
	る SOX を実行	アンダーラン!!! (少なくとも 1044.127 ms) Input File : 'alsa_i alog-mono' (pulseaudio) Channels : 2 Sample Rate : 48000 Precision : 16-bit Sample Encoding: 16-bit In:0.00% 00:03:02.02 [00	-mono -n nput.usb-C-Media_Electronics_IncUSB_Audio_Device-00.an Signed Integer PCM :00:00.00] Out:8.73M [=== ===] Clip:0 [] V

8.調整

受信データを1分間録音し、受信状態を確認するためのソフトです。

(1) 準備

calcdev.txt ファイルに、Auido入力デバイス名を記載します。

(2) 起動

\$./calcmro.sh

【 calcdev.txt の例 】

SOX : Audio input device

#

 $alsa_input.\,usb-C-Media_Electronics_Inc.\,_USB_Audio_Device-00.\,analog-mono$

(3) 調整パラメータ

表示される画面の内容に従って、以下のパラメーターを変更することができます。

- ・rtl_fm 受信周波数 調整ソフトでは、USB モードで受信しています。(rtl_fm には、CW モードの設定はありません) サンプルレート 実験の結果、6000 Hz か 12000 Hz くらいが適しています。
- ・SOX 録音レベル amixer で設定した初期値に対して、個別の観測環境に応じた調整を、これで設定します。 スペクトログラムの -z オプション -z と -p の 2 つのオプションで、スペクトログラムの見映えが大きく変化します。 スペクトログラムの -p オプション
- (4) 調整結果

【 rescalc.png の例 】

調整ソフトを実行して得られた結果は、resで始まるファイル名で出力されます。

【 rescalc_log.txt の例 】 上 4行:パラメータ , 下 1行:結果

Rx frequency Rx sample rate SOX record gain SOX spectrogram SOX signal revel	: 112.8993M Hz : 6000 : 20 : -X 1 -y 304 -z 50 -p 1 -a -w Dolph : Ave=0.055089, Peak=0.070940 (6 sec)	※ 朱書き部分を、設定ファイルへ 反映すると、調査結果と同等の 観測結果を得られます。
--	---	---

(5) 注意点

調整ソフトの実行時に、観測ソフトに関係するソフトウェア(プロセス)を停止しています。



Freg 112+8993M Hz

0+8

0+6

0+5

-10

-20

0•9⁷

0+8-

0+6-

0+3-

0.1-

(kHz)

Rouent

(6)実行例

pi@raspberrypi3:~/tool/mrospec/cal \$./calcmrc	o. sh	:
mrospec.sh: no process found	【観測ソフト3つを停止】	:
sox: no process found	左は停止対象が存在	Sampling at 1002000 S/s.
aplay: no process found	しない場合の例	Output at 6000 Hz.
MroSpec calibration: Record audio for 1 minute).	再生中 raw データ 'stdin' : Signed 16 bit Little Endian, レート 6000 Hz,
The temp file created is rescalc.*.		モノラ ル
		Recording will start after 5 seconds.
If you do not want to change the option, just	'n' Enter.	アンダーラン!!! (少なくとも 1044.572 ms)
		Start 1 minute recording
<pre>[rtl_fm] Current frequency : 97.7994M</pre>	【初期値】	Input File : 'alsa_input.usb-C-
[rtl_fm] Current sample rate : 6000		Media_Electronics_IncUSB_Audio_Device-00.analog-mono' (pulseaudio)
[SOX] Current record gain : 12		Channels : 2
[SOX] Current spectrogram -z : 50		Sample Rate : 48000
[SOX] Current spectrogram -p : 1		Precision : 16-bit
		Sample Encoding: 16-bit Signed Integer PCM
Frequency (eg. 97.7994) or n : 112.8993	【変更エリア】	In:0.00% 00:01:00.07 [00:00:00.00] Out:2.88M [-=====] Hd:2.0
Sample rate (eg. 6000) or n : n	変更不要な	Clip:0
SOX record gain (eg. 12) or n : 20	箇所は、n + Enter	Î
SOX spectrogram option -z (eg. 50) or n : n		Done. 【SOXの録音レベルを確認】
· · · · · · · · · · · · · · · · ·		
SOX spectrogram option -p (eg. 1) or n : n		Recorded the audio data.
SOX spectrogram option -p (eg. 1) or n : n		Recorded the audio data. Created the signal level data.
SOX spectrogram option -p (eg. 1) or n : n [rtl_fm] Now frequency : 112.8993M	【変更結果】	Recorded the audio data. Created the signal level data. Calculated the RMS average and paek (time).
SOX spectrogram option -p (eg. 1) or n : n [rtl_fm] Now frequency : 112.8993M [rtl_fm] Now sample rate : 6000	【変更結果】 再変更が必要な	Recorded the audio data. Created the signal level data. Calculated the RMS average and paek (time). 0.0551, 0.0709, 6, Ave=0.055089, Peak=0.070940 (6 sec) ←【結果】
SOX spectrogram option -p (eg. 1) or n : n [rtl_fm] Now frequency : 112.8993M [rtl_fm] Now sample rate : 6000 [SOX] Now record gain : 20	【変更結果】 再変更が必要な 場合は、Ctrl-C	Recorded the audio data. Created the signal level data. Calculated the RMS average and paek (time). 0.0551, 0.0709, 6, Ave=0.055089, Peak=0.070940 (6 sec) ←【結果】 Created the spectrogram rescalc.png
SOX spectrogram option -p (eg. 1) or n : n [rtl_fm] Now frequency : 112.8993M [rtl_fm] Now sample rate : 6000 [SOX] Now record gain : 20 [SOX] Now spectrogram -z : 50	【変更結果】 再変更が必要な 場合は、Ctrl-C で終了した後	Recorded the audio data. Created the signal level data. Calculated the RMS average and paek (time). 0.0551, 0.0709, 6, Ave=0.055089, Peak=0.070940 (6 sec) ←【結果】 Created the spectrogram rescalc.png End !!
SOX spectrogram option -p (eg. 1) or n : n [rtl_fm] Now frequency : 112.8993M [rtl_fm] Now sample rate : 6000 [SOX] Now record gain : 20 [SOX] Now spectrogram -z : 50 [SOX] Now spectrogram -p : 1	【変更結果】 再変更が必要な 場合は、Ctrl-C で終了した後 再実行。	Recorded the audio data. Created the signal level data. Calculated the RMS average and paek (time). 0.0551, 0.0709, 6, Ave=0.055089, Peak=0.070940 (6 sec) ←【結果】 Created the spectrogram rescalc.png End !! pi@raspberrypi3:~/tool/mrospec/cal \$ Signal caught, exiting!
SOX spectrogram option -p (eg. 1) or n : n [rtl_fm] Now frequency : 112.8993M [rtl_fm] Now sample rate : 6000 [SOX] Now record gain : 20 [SOX] Now spectrogram -z : 50 [SOX] Now spectrogram -p : 1	【変更結果】 再変更が必要な 場合は、Ctrl-C で終了した後 再実行。	Recorded the audio data. Created the signal level data. Calculated the RMS average and paek (time). 0.0551, 0.0709, 6, Ave=0.055089, Peak=0.070940 (6 sec) ←【結果】 Created the spectrogram rescalc.png End !! pi@raspberrypi3:~/tool/mrospec/cal \$ Signal caught, exiting! User cancel, exiting
SOX spectrogram option -p (eg. 1) or n : n [rtl_fm] Now frequency : 112.8993M [rtl_fm] Now sample rate : 6000 [SOX] Now record gain : 20 [SOX] Now spectrogram -z : 50 [SOX] Now spectrogram -p : 1 	【変更結果】 再変更が必要な 場合は、Ctrl-C で終了した後 再実行。	Recorded the audio data. Created the signal level data. Calculated the RMS average and paek (time). 0.0551, 0.0709, 6, Ave=0.055089, Peak=0.070940 (6 sec) ←【結果】 Created the spectrogram rescalc.png End !! pi@raspberrypi3:~/tool/mrospec/cal \$ Signal caught, exiting! User cancel, exiting Reattached kernel driver ←【プロンプトが出ずにここで
SOX spectrogram option -p (eg. 1) or n : n [rtl_fm] Now frequency : 112.8993M [rtl_fm] Now sample rate : 6000 [SOX] Now record gain : 20 [SOX] Now spectrogram -z : 50 [SOX] Now spectrogram -p : 1 Found 1 device(s): 0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001	【変更結果】 再変更が必要な 場合は、Ctrl-C で終了した後 再実行。	Recorded the audio data. Created the signal level data. Calculated the RMS average and paek (time). 0.0551, 0.0709, 6, Ave=0.055089, Peak=0.070940 (6 sec) ←【結果】 Created the spectrogram rescalc.png End !! pi@raspberrypi3:~/tool/mrospec/cal \$ Signal caught, exiting! User cancel, exiting Reattached kernel driver ←【プロンプトが出ずにここで pi@raspberrypi3:~/tool/mrospec/cal \$ 表示が停止している場合は、
SOX spectrogram option -p (eg. 1) or n : n [rtl_fm] Now frequency : 112.8993M [rtl_fm] Now sample rate : 6000 [SOX] Now record gain : 20 [SOX] Now spectrogram -z : 50 [SOX] Now spectrogram -p : 1 Found 1 device(s): 0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001	【変更結果】 再変更が必要な 場合は、Ctrl-C で終了した後 再実行。	Recorded the audio data. Created the signal level data. Calculated the RMS average and paek (time). 0.0551, 0.0709, 6, Ave=0.055089, Peak=0.070940 (6 sec) ←【結果】 Created the spectrogram rescalc.png End !! pi@raspberrypi3:~/tool/mrospec/cal \$ Signal caught, exiting! User cancel, exiting Reattached kernel driver ←【プロンプトが出ずにここで pi@raspberrypi3:~/tool/mrospec/cal \$ 表示が停止している場合は、 Enterキーを押下】
SOX spectrogram option -p (eg. 1) or n : n [rtl_fm] Now frequency : 112.8993M [rtl_fm] Now sample rate : 6000 [SOX] Now record gain : 20 [SOX] Now spectrogram -z : 50 [SOX] Now spectrogram -p : 1 	【変更結果】 再変更が必要な 場合は、Ctrl-C で終了した後 再実行。	Recorded the audio data. Created the signal level data. Calculated the RMS average and paek (time). 0.0551, 0.0709, 6, Ave=0.055089, Peak=0.070940 (6 sec) ← 【結果】 Created the spectrogram rescalc.png End !! pi@raspberrypi3:~/tool/mrospec/cal \$ Signal caught, exiting! User cancel, exiting Reattached kernel driver ← 【プロンプトが出ずにここで pi@raspberrypi3:~/tool/mrospec/cal \$
SOX spectrogram option -p (eg. 1) or n : n [rtl_fm] Now frequency : 112.8993M [rtl_fm] Now sample rate : 6000 [SOX] Now record gain : 20 [SOX] Now spectrogram -z : 50 [SOX] Now spectrogram -p : 1 	【変更結果】 再変更が必要な 場合は、Ctrl-C で終了した後 再実行。	Recorded the audio data. Created the signal level data. Calculated the RMS average and paek (time). 0.0551, 0.0709, 6, Ave=0.055089, Peak=0.070940 (6 sec) ← 【結果】 Created the spectrogram rescalc.png End !! pi@raspberrypi3:~/tool/mrospec/cal \$ Signal caught, exiting! User cancel, exiting Reattached kernel driver ← 【プロンプトが出ずにここで pi@raspberrypi3:~/tool/mrospec/cal \$ Enterキーを押下】
SOX spectrogram option -p (eg. 1) or n : n [rtl_fm] Now frequency : 112.8993M [rtl_fm] Now sample rate : 6000 [SOX] Now record gain : 20 [SOX] Now spectrogram -z : 50 [SOX] Now spectrogram -p : 1 	【変更結果】 再変更が必要な 場合は、Ctrl-C で終了した後 再実行。	Recorded the audio data. Created the signal level data. Calculated the RMS average and paek (time). 0.0551, 0.0709, 6, Ave=0.055089, Peak=0.070940 (6 sec) ←【結果】 Created the spectrogram rescalc.png End !! pi@raspberrypi3:~/tool/mrospec/cal \$ Signal caught, exiting! User cancel, exiting Reattached kernel driver ← 【プロンプトが出ずにここで pi@raspberrypi3:~/tool/mrospec/cal \$
SOX spectrogram option -p (eg. 1) or n : n [rtl_fm] Now frequency : 112.8993M [rtl_fm] Now sample rate : 6000 [SOX] Now record gain : 20 [SOX] Now spectrogram -z : 50 [SOX] Now spectrogram -p : 1 Found 1 device(s): 0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001 Using device 0: Generic RTL2832U OEM Detached kernel driver Found Rafael Micro R820T tuner :	【変更結果】 再変更が必要な 場合は、Ctrl-C で終了した後 再実行。	Recorded the audio data. Created the signal level data. Calculated the RMS average and paek (time). 0.0551, 0.0709, 6, Ave=0.055089, Peak=0.070940 (6 sec) ←【結果】 Created the spectrogram rescalc.png End !! pi@raspberrypi3:~/tool/mrospec/cal \$ Signal caught, exiting! User cancel, exiting Reattached kernel driver ← 【プロンプトが出ずにここで pi@raspberrypi3:~/tool/mrospec/cal \$ 太示が停止している場合は、 Enterキーを押下】
SOX spectrogram option -p (eg. 1) or n : n [rtl_fm] Now frequency : 112.8993M [rtl_fm] Now sample rate : 6000 [SOX] Now record gain : 20 [SOX] Now spectrogram -z : 50 [SOX] Now spectrogram -p : 1 	【変更結果】 再変更が必要な 場合は、Ctrl-C で終了した後 再実行。	Recorded the audio data. Created the signal level data. Calculated the RMS average and paek (time). 0.0551, 0.0709, 6, Ave=0.055089, Peak=0.070940 (6 sec) ← 【結果】 Created the spectrogram rescalc.png End !! pi@raspberrypi3:~/tool/mrospec/cal \$ Signal caught, exiting! User cancel, exiting Reattached kernel driver ← 【プロンプトが出ずにここで pi@raspberrypi3:~/tool/mrospec/cal \$ Enterキーを押下】

9. 設定ファイルの準備

(1) 観測用設定ファイル

観測に必要な情報を設定ファイルに記載します。 観測環境ごとに設定ファイルの名称を変更して作成しておくと便利です。

注意点

・1文字目が「#」の行はコメント行となり、処理には影響しません。 設定値の行間に記載することも可能です。

- ・各行は、1文字目から記載してください。
- ・行の順番を入れ替えることはできません。
- ・全角文字の使用はできません。

# HEADER : for Spectrogram (Max 60 char)		
# COMMENT : for Spectrogram (Max 90 char)		
# rtl_fm : Frequency		
# rtl_fm : Option		
# aplay : Rate (Same as rtl fm "-s")		
# SOX : Record gain		
# SOX : Spectrogram rate		
# SOX · Spectrogram ontion		
# SOX : Audio input device		
# goundet : V renge Min: Mey		
# gnuprot - I range will wax		
# Echo Inreshold offset		
# File : File storage days (U: Not delete)		
#		
JP3TQZ @ Takarazuka, Hyogo, JAPAN		スペクトログラムの上部に記載する内容(処理への影響なし)
RX: RTL-SDR, rtl_fm (97.8MHz-600Hz, USB) / ANT: VI	HF TV (2EL, Roof top) / Raspberry Pi 3	スペクトログラムの下部に表示する内容(処理への影響なし)
97. 7994M		rtl_fm の受信周波数(M : MHz を示す)
-M usb -s 6000 -g 49.6		rtl_fm のオプション (Mode, Sample rate, Gain)
6000		aplay のオプション(Sample rate : rtl_fmと同じ値)
15		SOX の録音ゲイン(これで音量の微調整を行う)
1. 8k		SOX spectrogram のオプション(Sample 周波数)
-X 1 -y 304 -z 50 -p 1 -a -w Dolph		SOX spectrogram のオプション(画面や処理ウインドウ)
alsa_input.usb-C-Media_Electronics_Inc. USB Audio	_Device-00. analog-mono	SOX の録音時に設定する Audio入力デバイス名
0.03:0.1		gnunlot のグラフ縦軸の範囲「下限・上限]
0.007		Echo 判定の開値(エコー > 10分間の平均値+関値)
3		
`		既用ノ ノビステロ 奴 (0・月ムしない)

(2) FTP用設定ファイル (mroftps.txt)

FTPサーバーの情報を設定します。 ログイン情報を平文で記載しますので、取扱には注意してください。

注意点

- ・ファイル名は、「 mroftps.txt 」から変更できません。
- ・コメント行は記載できますが、セキュリティリスクを低減するために、書かない方がいいでしょう。
- ・各行は、1文字目から記載してください。
- ・行の順番を入れ替えることはできません。
- ・全角文字の使用はできません。
- ・送信先のディレクトリは、FTPサーバーヘログインした際のディレクトリからのパスを記載します。

【 mroftps.txt の例(2例)】

abcdefg	qwert@vvvv.ssss.j	· · · Use	er ID	
xyz123	xyz123	• • • Pa:	ssword	
хххх. уууу. Јр	111. 222. 333. 444	• • • Ho:	st(ドメイン名 または IP アドレス	.)
public_html/data	data	••• • 送	信先のディレクトリ	

10. 観測

(1) 手動で起動する方法

起動オプションと観測用設定ファイルを引数としてシェルを実行します。

オプション	M :	モニターモード	•	Audio入力の音量を確認することができます。

- オプション L : ローカルモード ・ 観測データをサーバーに送信しないモードです。 ・ 観測データは、SDメモリに保存されています。 ただし保存日数の設定に依存します。
- オプション 0 : オープンモード ・ 観測データをサーバーに送信するモードです。 ・ 観測データは、SDメモリにも保存されています。 ただし保存日数の設定に依存します。
- (2) 電源 ON で起動する方法
 - (a) 観測ソフト「mrospec.sh」を起動するためのシェル「mroinit.sh」に
 設定ファイルを記載。
 「mrospec.sh」はバックグラウンドで起動されます。
 - (b) 「 crontab 」に以下の2つのソフトの起動を設定。
 - ・「pulseaudio」・・・ 録音時に「 SOX 」が使用。
 - 「mroinit.sh」

※「 crontab 」の使用方法(編集)は、14項に記します。

- (3) 観測ソフトの終了(実行停止)
 - (a) フォアグラウンドで実行している場合、「 Ctrl-C 」キーで終了します。
 - (b) (2) 項で起動した場合、または、バックグラウンドで実行している場合は、 「mrokill.sh」 を実行して観測ソフトを終了してください。

【 実行方法 】	【 mrokill.sh の内容 】	
	killall mrospec.sh	 観測ソフトを終了
\$./mroskill.sh	killall sox	 SOXを終了
	killall aplay	 aplayを終了
		rtl_fm も終了します

※ バックグラウンド起動すると、Logout後も観測が続きます。 (&を付けて起動)

実行例	\$./mrospec.sh M mroconf_0978.txt
実行例	\$./mrospec.sh L mroconf_0978.txt
実行例	\$./mrospec.sh 0 mroconf_0978.txt

【 mroinit.sh 】	
CONF_MRO="mroconf_0978.txt"	・・・ 設定ファイルを記載
echo "Wait for 120 sec." sleep 120	・・・ Systemの起動待ち
BASE_DIR=`dirname \$0` cd \${BASE_DIR}	・・・ ディレクトリを シェルの場所へ移動
./mrospec.sh 0 \${CONF_MRO} &	・・・ mrospec.sh を起動
exit	

※ プロセスが起動していない場合は、 以下のようになりますが問題ありません。



朱書きの部分が関係するプロセスです。

【 観測開始待ち 】			
pi@raspberryp	i3:~\$	\$ ps xww	
PID TTY	STAT	T TIME COMMAND	
525 ?	S1	0:05 /usr/bin/pulseaudiostart	
1029 ?	S	0:00 /bin/bash ./mrospec.sh 0 mroconf_0978.txt	
1047 ?	SI	1:27 rtl_fm -f 97.7994M -M usb -s 6000 -g 49.6	
1048 ?	SI	0:00 /usr/bin/aplay -r 6000 -f S16_LE	- 計作したくたっと 坦入
1052 ?	S	0:00 sleep 431 ※ 突然、正常、	~期作しなくなつに場合
1431 ?	Ss	0:00 /lib/systemd/systemduser	
1432 ?	S	0:00 (sd-pam)	
1446 ?	R	0:00 sshd: pi@pts/0 電源ケー	ーフルを扱く
1447 pts/0	Ss	0:00 -bash	
1470 pts/0	R+	0:00 ps xww 1分程度:	待つ
		\checkmark	
		電源投入	
		\downarrow	
【観測中】		観測	
pi@raspberryp	i3:~ \$	\$ ps xww	
PID TTY	STAT	T TIME COMMAND (ftpが正常に動	動作しなくなった経験あり)
495 ?	SI	9:20 /usr/bin/pulseaudiostart	
1031 ?	S	0:00 /bin/bash ./mrospec.sh 0 mroconf_0978.txt	
1051 ?	SI	76:27 rtl_fm -f 97.7994M -M usb -s 6000 -g 49.6	
1052 ?	SI	0:24 /usr/bin/aplay -r 6000 -f S16_LE	
20176 ?	RI	0:12 /usr/bin/sox -q -t pulseaudio alsa_input.usb-C-Media_Electronics_IncUSB_Audio_De	evice-00. analog-
mono ./ogg/20	2111071	71800.ogg channels 1 gain 18 trim 0 600	
20210 ?	Ss	0:00 /lib/systemd/systemduser	
20211 ?	S	0:00 (sd-pam)	
20225 ?	R	0:00 sshd: pi@pts/0	
20228 pts/0	Ss	0:00 -bash	
20387 ?	S	0:00 sleep 300	
20416 pts/0	R+	0:00 ps xww	
pi@raspberryp	13: \$	\$	

11. 観測データの容量と手動削除

設定ファイル内で観測データの保存日数を指定して自動削除する機能を実装していますが、間欠的な観測では削除しきれない データが残ってしまいます。

対策として、観測データを一括で削除するためのソフトを同梱しています。

注意点

観測中に実行すると、観測中のデータも削除され、観測処理で異常が発生します。

(1) 実行

\$./mrodele.sh

(2) 削除対象のデータ

以下のディレクトリ内のデータを全て削除します。

./ogg/ ./png/

./sig/

- ./eco/
- (3) 各データの容量と1日の最大消費量

データの種類	管理単位		1日分の	
ノーダの権損	時間	容量	容量	
録音データ(ogg)	10分	5.2 Mbyte	748.8 Mbyte	
スペクトログラム (png)	10分	40 K~130 Kbyte	Max 18 Mbyte	
強度グラフ(png)	10分	2 Kbyte	288 Kbyte	
強度データ(csv)	10分	9 Kbyte	1,296 Kbyte	
エコー情報(csv)	1日	1件:28 byte	Max 1.2 Mbyte 💥	
合計	(Max)		770 Mbyte	

※ Max 1.2 Mbyte: 2秒に1回エコーを検出: 43,200件

※ キャンセルする場合は、「 n 」を入力。 (入力キーの1文字目で判断しています)

pi@raspberrypi3: "/tool/mrospec \$./mrodele.sh Delete the observation data? (yes or no) : n canceled!! pi@raspberrypi3: "/tool/mrospec \$./mrodele.sh Delete the observation data? (yes or no) : y pi@raspberrypi3: "/tool/mrospec \$ ls -lt

参考:観測前のディスク容量 (32GbyteのSDメモリを使用)

ファイルシス	サイズ	使用	残り	使用% マウント位置
/dev/root	29G	3. 5G	24G	13% /
devtmpfs	430M	0	430M	0% /dev
tmpfs	462M	0	462M	0% /dev/shm
tmpfs	462M	13M	450M	3% /run
tmpfs	5.OM	4. OK	5. OM	1% /run/lock
tmpfs	462M	0	462M	0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1	253M	49M	204M	20% /boot
tmpfs	93M	0	93M	0% /run/user/109
tmpfs	93M	0	93M	0% /run/user/1000

12. エコー計数とエコー例

(1) 方法

エコー計数の方法として、以下の2種類の方法を実装し、選択して使用することができる。 どちらの方法であっても、エコーが連続する場合は1件にまとめ、この連続する時間はエコー継続時間となる。

RMS: 二乗平均平方根 (Root Mean Square)

(a) 10分間の信号強度(振幅)のRMSを算出して、この値が一定値以上の信号をエコーとして検出。

(b) 10分間の信号強度(振幅)のRMSを算出し、更に標準偏差を算出して、標準偏差の外に存在する信号をエコーとして検出。(Ver 1.20の追加機能)

(2) 閾値

(a) 10分間の平均値+設定値で判定。









(3) エコー情報の保存

検出したエコーの情報は、検出時刻と継続時間を1日/ファイルとして保存。

(4) エコー例

(a) エコー (2021/10/08 06:46:02) 比較

上:97.0MHz (CW LSB) 受信 下:97.8MHz (USB) 受信



13. シャットダウン

ボタンの長押しでシャットダウンする方法です。 添付のシェル「 shutdown. sh 」は、以下の仕様で作成しています。

※「 shutdown. sh 」は、配布パッケージに(zipファイル)に同梱しています。 解凍したディレクトリに「 shutdown 」ディレクトリが作成され、この中に展開されています。 観測シェルと同様に「 shutdown. sh 」に対して実行権を付与してください。

(1) 接続

使用するPinへの拘りはありません。 使用するPin、特に、GPIOを変更した時は、シェルに記載の 「 GPIO_NUMS 」の値(10)を変更してください。

Raspberry Pi	Pin 17 (3.3V) Pin 19 (GPI0 10)	スイッチ
--------------	---	------

(2) 動作

5秒以上のスイッチ長押しで、シャットダウンが始まります。 シャットダウンの状況が見えるよう、基板に実装されている ACT LED(緑)を制御しています。

長押し中:点滅(5秒間)

シャットダウンを検知: 点灯(2秒間) シャットダウン開始

- ※ ACT LEDが消灯した後、安全のために 20~30秒待って 電源を落としましょう。
- (3) シェルの起動
 - 「 crontab 」を使ってシステム起動時にシャットダウン用シェルを起動します。 「 crontab 」の使用方法(編集)は、14項に記します。

※ LEDの場所は、USB電源供給コネクタの近く。 Red(赤)LEDは電源LEDで、コンセントが接続されていると、 シャットダウンしていても点灯します。

※ ACT LEDは、通常、SDメモリのアクセス状態を示しています。

【 shutdown.sh の例 】

```
#!/bin/bash
                                                                     if [ ${TIME CONT} -ne 0 ]
                                                                      then
# ACT LED normal
                                                                        echo mmc0 > /sys/class/leds/led0/trigger
# Shutdown shell
                                                                     fi
#
                                                                     TIME CONT=0
fi
                                                                 sleep 1
##
                                                              done
# Initialize
#
                                                              ##
TIME PUSH=5
           # Detect time (sec)
                                                              # Shutdown sign.
GPIO NUMS=10 # GPIO No. (Pin 19)
                                                                 ACT LED on (2 sec) -> ACT LED normal
                                                              #
                                                              #
gpio -g mode $GPIO NUMS in
                                                              echo none > /sys/class/leds/led0/trigger
                           # Set input mode.
gpio -g mode $GPIO NUMS down # Set pull down resistance.
                                                              echo 1 > /svs/class/leds/led0/brightness
                                                              sleep 2
##
                                                              echo 0 > /sys/class/leds/led0/brightness
# Check push button
                                                              echo mmc0 > /svs/class/leds/led0/trigger
#
TIME CONT=0
                                                              ##
while [ ${TIME_CONT} - It ${TIME_PUSH} ]
                                                              # Shutdown execution.
do
   if [ `gpio -g read ${GPIO NUMS}` -eq "1" ]
                                                              shutdown -h now
   then
       if [ ${TIME CONT} -eq 0 ]
       then
          # ACT LED blink
                                                                   ※ シェルの改行コードは、「LF」です。
          echo heartbeat > /sys/class/leds/led0/trigger
                                                                   ※ シェルの権限を「755」に設定してください。
       fi
      TIME CONT=`expr ${TIME CONT} + 1`
   else
```

14. crontabの設定

「 crontab 」に、電源ON時に起動する処理を設定します。

※ ファイルパスは、環境に合わせて変更してください。

(1) crontab の立ち上げ (右図 参照)

初めて立ち上げた時は、設定を編集するための エディタを選択するメッセージが表示されます。 (初回のみ表示)

(2) Shutdownシェルの起動を設定

同梱のShutdownシェルを使用する場合は、以下を設定。

For Shutdown. @reboot sudo /home/pi/tool/shutdown/shutdown.sh &

(3) 観測ソフト「 mrospec. sh 」の起動を設定

以下の2つのソフトの起動を設定します。

- ・録音時に「 SOX 」が使用する「 pulseaudio 」。
- ・観測ソフト「 mrospec. sh 」を起動するための シェル「 mroinit. sh 」。

For Pulseaudio. @reboot /usr/bin/pulseaudio --start # For MroSpec. @reboot /home/pi/tool/mrospec/mroinit.sh

(4) 編集後の保存

・書き込みを選択。	・・・Ctrl 大文字の0 キーを押下。
	その後、Enterキーを押ト。
・編集を終了。	・・・Ctrl 大文字のX キーを押下。
・設定内容の確認方法。	・・・「\$ crontab - 」
・再起動する。	•••「\$ sudo reboot 」

pi@raspberrypi3:~/tool/mrospec \$ crontak no crontab for pi - using an empty one) -е
Select an editor. To change later, run 1. /bin/nano < easiest 2. /usr/bin/vim.tiny 3. /bin/ed	'select-editor'.
Choose 1-3 [1]: 1 crontab: installing new crontab pi@raspberrypi3:~/tool/mrospec \$	← 入力すると編集画面が立ち上がります。 ← 編集終了時に表示され、画面が戻ります。

📜 192.168.0.24:22 - pi@raspberrypi3: ~/tool/mrospec VT	—		×
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)			
GNU nano 3.2 /tmp/crontab.m08odY/crontab		変更済み	^
<pre># For more information see the manual pages of crontab(5) an # m h dom mon dow command # For Shutdown. @reboot sudo /home/pi/tool/shutdown/shutdown.sh & # For Pulseaudio. @reboot /usr/bin/pulseaudiostart # For MroSpec. @reboot /home/pi/tool/mrospec/mroinit.sh</pre>	d cron(8)		
書き込むファイル: /tmp/crontab.m08odY/crontab			
G ヘルフ M-U DOS フォーマットM-A 末尾に追加 ^C 取消 M-M Mac フォーマットM-P 先頭に追加	M-B ハック ^∏ ファイ*	アップフ ラ	7 🗸

1 5. Ver 1.10 からの変更内容

(1) 不具合修正

不具合内容	修正内容	対象ファイル
a. 信号強度グラフのX軸(幅)	gnuplotのX軸(幅)を修正。	mrospec.sh
不具合:1.002 sec/pixel 仕様 :1 sec/pixel	誤 : set term png font arial 8 size <mark>634</mark> ,100 background "black" 正 : set term png font arial 8 size <mark>635</mark> ,100 background "black"	
b. Sample rateの入力	入力データを変数へ設定する時に付加されている不要な文字を削除。	calcmro.sh
不具合:入力データに対して、 不要な文字を付加。	誤:RTL_RAT=″\${KEY_DAT} <mark>M</mark> ″ 正:RTL_RAT=″\${KEY_DAT}″	

(2) 仕様変更

変更内容	変更の差異	対象ファイル
a. エコー計数処理の閾値を変更。 詳細:12項に記載。	変更前:10分間の平均値+設定値 変更後:10分間の平均値+設定値 または 10分間の標準偏差 (mrospec.shを編集して、平均値と標準偏差の切り替えが可能)	mrospec.sh mroecho.c, mroecho
b. エコー情報のフォーマットを変更。	変更前:年/月/日/時:分:秒,経過秒,エコー数 変更後:年/月/日,時:分:秒,経過秒,エコー数 (日と時のセパレーターを / から , へ変更)	mroecho.c, mroecho
c. スペクトログラムを圧縮する機能を 追加。 詳細:(3)項に記載。	変更前:ーーー 変更後:スペクトログラムを圧縮。 	mrospec.sh
d. スペクトログラムへ信号強度グラフ を描画(結合)する機能を追加。 詳細:(3)項に記載。	変更前:スペクトログラムと信号強度グラフを別々のファイルで作成。 変更後:スペクトログラムへ信号強度グラフを描画。 この変更により、信号強度グラフをサーバーへアップロードする 機能は、コメントアウトで無効化。	mrospec.sh mromixs.cpp, mromixs
e. 信号強度グラフの表示範囲を自動 切換えする機能を追加。 詳細:(3)項に記載。	変更前:固定 変更後:信号強度(平均)がグラフ表示範囲(高さ)の半分以上になった場合、 自動で表示範囲を1/4底上げする。	mrospec.sh

(3) 仕様変更の詳細

(a) スペクトログラムを圧縮

(b)項の機能を追加した結果、スペクトログラムの ファイル容量が元のファイル容量の2倍に増加する 結果となったため、対策として圧縮機能を追加。

対策

PNG画像の圧縮ソフト (pngquant) を使用して 圧縮する機能を追加。

結果

元のスペクトログラムよりもファイル容量を削減。



(b) スペクトログラムへ信号強度グラフを描画(結合)

Ver 1.10

100

200



300

400

500

Ver 1.20



画像処理ライブラリ OpenCV を使用して、信号強度グラフの 指定領域をスペクトログラムの指定領域へコピーして、画像 を結合。

(c) 信号強度グラフの表示範囲を自動切換え

Ver 1.10 ・・・ フロアノイズが上昇したり、長時間の強い信号を受信した場合に、これらの信号がグラフの表示領域を埋め尽くし、 信号の強弱を確認できなくなる場合がある。

【例 1】



【例 2】



Ver 1.20 ・・・ 信号強度の平均が表示範囲(高さ)の 1/2 以上になった場合、表示範囲(高さ)を 1/4 底上げする。 以下に動作例を示します。