

< 吉村鉄工所製チャック取り外し手順 >

片口スパナ小;片口スパナ大;引掛スパナ
(左から順番です)



片口スパナ大をチャック上部に差込み、
時計回転(右回転方向)に廻し、緩めます。



引掛スパナを圧力ダンプに差込み、時計回転
(右回転方向)に廻し、緩めます。



引掛スパナにて圧力ダンプを
固定します。



チャックを取り外し、次にスピンドル部
に片口スパナ小で固定します。



取り外し完了です。取付けは逆
の手順にてお願いします。

